

【2S併用、呼出ボタンの設定】

●子機ボタン(呼出ボタン)



S-CALL2S



●新しい子機ボタン(呼出ボタン)



S-CALL3

▶連打防止機能が付いています

ボタンの故障につながりますので強く押す・連打はお控えください

※S-CALL3では、設定した子機の呼出し番号を上書きすることが可能です。

そのため設定した番号を子機の裏面などに明記しておくことをお勧めします。

■子機 呼出ボタンの番号設定

- ① 表示機の表示が無い待受状態から“ENTER”を長押しすると「01」と表示されます
- ② もう一度“ENTER”を押し、数字が点滅したら設定したい番号を“△”“▽”で選択
- ③ 設定番号を決めたら、“ENTER”2回押す
- ④ 表示中の2桁の数字が点滅中に、設定したい子機送信機ボタンの“CALL”を押す
- ⑤ 「ピンポン」と音がなれば設定完了
- ⑥ 続けて番号設定するには“△”“▽”で番号を表示、②～⑤を繰り返す
- ⑦ 全ての番号設定が完了したら、“ESC”を押して通常画面に戻す
子機の“CALL”ボタンを押して、番号表示と音がなれば設定完了

使用されている表示機(複数ある場合)全て同様の設定が必要です

【2S併用、個別リセットボタンの設定】

- 個別リセットボタンとフォルダー
※店員が遠隔で表示機の1マス目の番号を消す

- 新しい個別リセットボタンとボタンケース

▶連打防止機能が付いています

ボタンの故障につながりますので強く押す・連打はお控えください



注意! 呼出ボタン2Sと、3を併用してご使用の場合は、①ボタンのみ使用可能です
(②ボタンは使用できません)

■個別リセットボタンの設定方法

- ① 表示の無い待受状態から、“FUN”を長押し、「F1」が表示され、“▽”を押す
- ② 「F9」と表示され、“ENT”を押し“△”“▽”で「1」に変更、“ENT”を押して点滅させる
- ③ “ENT”を再度押し「1」が点滅中に取消機ボタンの①②の“①”を押す
- ④ 「ピンポーン」と音がなれば設定完了
- ⑤ 設定終了しましたら最後に“ESC”を2回押して通常画面に戻します

※使用されている表示機(複数ある場合)全てで同様の設定が必要です